

# Cheeky Cha

Chorégraphe : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie  
 Source : ACWDB/DCWDA  
 Type de danse : Danse en ligne, 4 murs  
 Niveau : Beginner/Intermediate  
 Compte : 32  
 BPM :  
 Musique : "Let The Games Begin" par DJ Bobo (CD: Ole Ole The Party)



## TOUCH FORWARD, TOUCH ACROSS, RIGHT KICK-BALL-TOUCH, & TOUCH, CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN RIGHT

- 1 PD pointe en diagonal avant D
- 2 PD pointe croisé devant PG
- 3 PD kick avant
- & PD poser à côté du PG
- 4 PG pointe à G
- & PG poser à côté du PD
- 5 PD pointe à D
- 6 PD rock croiser devant PG
- 7 PG retour du poids
- 8 PD pas à D
- & PG fermer
- 9 ¼ de tour à D, PD pas en avant

## STEP FORWARD, ½ TURN RIGHT, RIGHT COASTER STEP, STEP, LOCK, LEFT LOCK STEP FORWARD

- 10 PG pas en avant
- 11 ½ tour à D, poids sur PG
- 12 PD pas en arrière
- & PG rejoindre
- 13 PD pas en avant
- 14 PG pas en avant
- 15 PD croiser derrière PG
- 16 PG pas en avant
- & PD croiser derrière PG
- 17 PG pas en avant

## SYNCOPATED HIP BUMPS, RIGHT SAILOR ¼ TURN RIGHT, FULL TURN RIGHT, LEFT CROSS MAMBO

- 18 PD pointer en avant, hanches avant
- & hanches en arrière
- 19 hanches en avant
- 20 PD sweep vers l'arrière, croiser PD derrière PG
- & PG fermer
- 21 PD pointe à D tournée vers la droite
- 22 ½ tour à D, PG à G
- 23 ½ tour à D, PD à D
- 24 PG rock croiser devant PD
- & PD retour du poids
- 25 PG grand pas à G

*Option 22-23: croiser PG devant PD, PD pas à D*

## CROSS, UNWIND ¾ TURN LEFT, LEFT COASTER STEP, WALK FORWARD RIGHT, LEFT, DIP DOWN & UP

- 26 PD croiser devant PG
- 27 Tourner ¾ tour à G, poids sur PD
- 28 PG pas en arrière
- & PD rejoindre
- 29 PG pas en avant
- 30 PD pas en avant, tendre les bras paumes vers l'avant, sway des mains vers la D
- 31 PG pas en avant, sway des mains vers la G
- 32 Pliez les genoux et plonger vers le bas
- & Revenir en position haute