

No Good Reason

Chorégraphe : Chris Cleevely
Source : ACWDB/DCWDA
Type de danse : Danse de ligne, 4 murs (CCW)
Niveau : Novice
Compte : 32
BPM : 120 (TR2)
Musique : "Gonna Start Livin' Again" Hal Ketchum (CD: One More Midnight)



Intro 16 comptes

RIGHT GRAPEVINE (OR FULL TURN RIGHT), TOUCH & CLAP, LEFT, BEHIND, LEFT CHASSE

- 1 PD pas à D
- 2 PG croiser derrière
- 3 PD pas à D
- 4 PG pointer à côté du PD, clap
- 5 PG pas à G
- 6 PD croiser derrière
- 7 PG pas à G
- & PD rejoindre
- 8 PG pas à G

ROCK FORWARD RIGHT, RECOVER, RIGHT COASTER STEP, STEP LEFT FORWARD, LOCK RIGHT, STEP FORWARD LEFT, LOCK RIGHT, STEP FORWARD LEFT

- 9 PD rock en avant
- 10 PG reprendre appui
- 11 PD pas en arrière
- & PG rejoindre
- 12 PD pas en avant
- 13 PG pas en avant
- 14 PD lock derrière
- 15 PG pas en avant
- & PD lock derrière
- 16 PG pas en avant

STEP FORWARD RIGHT, LOCK LEFT, STEP FORWARD RIGHT, LOCK LEFT, STEP FORWARD RIGHT, ROCK FORWARD LEFT, RECOVER RIGHT, LEFT COASTER STEP

- 17 PD pas en avant
- 18 PG lock derrière
- 19 PD pas en avant
- & PG lock derrière
- 20 PD pas en avant
- 21 PG rock en avant
- 22 PD reprendre appui
- 23 PG pas en arrière
- & PD rejoindre
- 24 PG pas en avant

STEP, PIVOT 1/2 TURN LEFT, STEP RIGHT, CLAP, CLAP, LEFT KICK BALL STEP, 1/4 TURN RIGHT, TOUCH RIGHT

- 25 PD pas en avant
- 26 1/2 tour à G, PG pas en avant
- 27 PD pas en avant
- & Clap
- 28 Clap
- 29 PG kick en avant
- & PG poser à côté du PD
- 30 PD pas en avant
- 31 1/4 tour à D, PG pas à G
- 32 PD pointer à côté du PG, claquer des doigts