

Dixie Waltz

Choreograaf : Phil Johnson
 Bron : ACWDB/DCWDA
 Type dans : Four Wall Line Dance (CCW)
 Niveau : Intermediate
 Tellen : 78
 BPM : 156 (Waltz)
 Muziek : "Bitter End" Dixie Chicks (CD: Taking The Long Way)



¼ LEFT TURNING BASIC WALTZ STEPS FORWARD AND BACK X2

- 1 ¼ draai linksom,
LV stap voor
- 2 RV rock opzij
- 3 LV gewicht terug
- 4 ¼ draai linksom,
RV stap achter
- 5 LV rock opzij
- 6 RV gewicht terug

- 7 ¼ draai linksom,
LV stap voor
- 8 RV rock opzij
- 9 LV gewicht terug
- 10 ¼ draai linksom,
RV stap achter
- 11 LV rock opzij
- 12 RV gewicht terug

Styling: Gebruik steeds voor een ¼ draai 3 tellen zodat de draai geleidelijk gaat.

LEFT COASTER, RIGHT TWINKLE, EXTENDED GRAPEVINE RIGHT

- 13 LV stap achter
- 14 RV sluit op de bal vd voet
- 15 LV stap voor
- 16 RV kruis over
- 17 LV stap opzij
- 18 RV stap op de plaats

- 19 LV kruis achter
- 20 RV stap opzij
- 21 LV kruis over
- 22 RV stap opzij
- 23 LV kruis achter
- 24 RV stap opzij

¼ TURN LEFT X2, RIGHT COASTER STEP, CROSS POINT WITH FINGER CLICKS X2

- 25 ¼ draai linksom,
LV stap voor

- 26 ¼ draai linksom,
RV stap rock opzij
- 27 LV gewicht terug
- 28 RV stap achter
- 29 LV sluit op de bal vd voet
- 30 RV stap voor

- 31 LV kruis over
- 32 RV tik tenen opzij
- 33 knip vingers
op schouder-hoogte
- 34 RV kruis over,
kruis armen voor de borst
- 35 LV tik tenen opzij
- 36 knip vingers
op schouder-hoogte

FORWARD, ½ TURN LEFT, STEP, RIGHT COASTER, BASIC WALTZ STEP ¼ TURNING LEFT, RIGHT COASTER STEP

- 37 LV stap voor
- 38 ½ draai linksom,
RV stap achter
- 39 LV sluit
- 40 RV stap achter
- 41 LV sluit op de bal vd voet
- 42 RV stap voor

- 43 ¼ draai linksom,
LV stap voor
- 44 RV rock opzij
- 45 LV gewicht terug
- 46 RV stap achter
- 47 LV sluit op de bal vd voet
- 48 RV stap voor

WEAVE RIGHT AND LEFT

- 49 LV kruis over
- 50 RV stap opzij
- 51 LV kruis achter
- 52 RV stap opzij
- 53 LV kruis over
- 54 RV rock opzij
- 55 LV gewicht terug
- 56 RV kruis achter
- 57 LV stap opzij

- 58 RV kruis over
- 59 LV stap opzij
- 60 RV kruis achter

LEFT AND RIGHT SICCOR STEPS, STEP TOUCHES LEFT AND RIGHT, HOLD/CLICK FINGERS X2

- 61 LV stap opzij
- 62 RV sluit
- 63 LV kruis over
- 64 RV stap opzij
- 65 LV sluit
- 66 RV kruis over

- 67 LV kleine jump opzij
- 68 RV tik tenen achter LV
- 69 knip vingers links van het
hoofd
- 70 RV kleine jump opzij
- 71 LV tik tenen achter RV
- 72 knip vingers rechts van het
hoofd

- 73 LV kleine jump opzij
- 74 RV tik tenen achter LV
- 75 knip vingers links van het
hoofd
- 76 RV kleine jump opzij
- 77 LV tik tenen achter RV
- 78 knip vingers rechts van het
hoofd

Styling: Benadruk de jump/touch door de armen in een boog mee te bewegen.

TAGS:

Dans de 2^{de} muur t/m tel 72 en begin hierna opnieuw.
 Voeg na de 5^{de} muur tel 73 t/m 78 nogmaals toe en begin hierna opnieuw.

ENDING:

Wijs aan het eind van de dans met beide wijsvingers links van het lichaam naar de vloer