

Make It Snappy

Choreograaf : Bill Bader
 Bron : ACWDB
 Type dans : Four Wall Line Dance
 Niveau : Newcomer
 Tellen : 32
 BPM : 107 (WCS)
 Muziek : "Snap Your Fingers" by Ronnie Milsap (CD Ronnie Milsap Super Hits)
 : "The City Put The Country Back In Me" by Neal McCoy (150 BPM)
 : "Believe" by Cher



Intro: 48 tellen

4 TOE STRUTS MOVING FORWARD

- 1 RV tik tenen voor
- 2 RV zet hak neer, knip vingers
- 3 LV tik tenen voor
- 4 LV zet hak neer, Knip vingers

- 5 RV tik tenen voor
- 6 RV zet hak neer, knip vingers
- 7 LV tik tenen voor
- 8 LV zet hak neer, Knip vingers

BACK 3 STEPS, HITCH, BACK 3 STEPS, HITCH

- 1 RV stap achter
- 2 LV stap achter
- 3 RV stap achter
- 4 LV hitch

- 5 LV stap achter
- 6 RV stap achter
- 7 LV stap achter
- 8 RV hitch

¼ TURN TO RIGHT WALL: FORWARD, TOGETHER, FORWARD, TURN ½ LEFT; TOWARD LEFT WALL: FORWARD, TOGETHER, FORWARD, TURN ½ RIGHT

- 1 ¼ draai rechtsom, RV stap voor (3.00)
- 2 LV sluit
- 3 RV stap voor
- 4 ½ draai linksom, LV hitch

- 5 LV stap voor
- 6 RV sluit
- 7 LV stap voor
- 8 ½ draai rechtsom, RV hitch

TOWARD RIGHT WALL: FORWARD, TOGETHER, FORWARD, TURN ½ LEFT; TOWARD LEFT WALL: FORWARD, TOGETHER, FORWARD, SCUFF

- 1 RV stap voor
- 2 LV sluit
- 3 RV stap voor
- 4 ½ draai linksom, LV hitch

- 5 LV stap voor
- 6 RV sluit
- 7 LV stap voor
- 8 RV scuff voor